

Vervangen vloersensor

Voor montage of demontage van de thermostaat dient de elektriciteit in de meterkast altijd uitgeschakeld te zijn.

1. Thermostaat demonteren zodat de aansluitdraden aan de achterzijde zichtbaar worden (zie hiervoor de installatiehandleiding van uw thermostaat). Deze is ook te downloaden op www.magnumheating.nl.
2. Bij de MAGNUM Intelligent Control (MIC) en FHT thermostaat zitten de sensordraden aangesloten op aansluitpunten 7 en 8. Bij de MAGNUM X-Treme Control (MXC) thermostaat, MAGNUM Remote Control (MRC) thermostaat en C16 thermostaat is dit aan de onderzijde (floorsensor). Gelieve de sensordraden los te schroeven.
3. De 2 sensordraden gaan over in een zwarte kabel. Deze zwarte kabel gaat in een aparte buis naar de vloer. De zwarte kabel kan uit de vloer worden gehaald.
4. Vervolgens dient de nieuwe vloersensor voorzichtig ingevoerd te worden in de buis.
5. Als laatste dienen de twee dunnere draden van de vloersensor weer worden aangesloten. De volgorde van de aansluiting is niet van belang.